

Kurzbedienungsanleitung AVS Voice Mail System

Zugang zu Ihrer persönlichen Mailbox:

1. Geben Sie die interne oder externe Rufnummer Ihres Voice-Mail-Systems ein.

Interne Rufnummer: _____

Externe Rufnummer: _____

2. Schalten Sie in den DTMF-Modus, falls nötig (das ist vom Telefontyp abhängig).
3. Betätigen Sie irgendeine andere Taste, falls nötig: _____
4. Folgen Sie den Systemanweisungen (Sprachmenü).

Sprachmenü

